



**Palanca de accionamiento de vapor**

**VALVULA DE PURGA DE PLANCHA**

ABRA LA VALVULA EN 1/4 DE VUELTA Y DEJELA ABIERTA POR 6 SEGUNDOS. POSTERIORMENTE CIERRE LA VALVULA.

### **PLANCHA CON PURGADOR “VAPOR SECO”**

iii REALICE LA PURGA DE LA PLANCHA CADA VEZ QUE POR ALGUNA CIRCUNSTANCIA LA PLANCHA TIRE AGUA EN EXCESO DURANTE EL PLANCHADO iii

**LA PLANCHA ESTA LISTA PARA SER UTILIZADA**  
SOLO OPRIMA LA PALANCA Y EMITIRA VAPOR